

Product Schuurmatrix

Het resultaat van schilderwerk wordt in grote mate bepaald door schuren. Goed schuren is daarom van essentieel belang. In dit informatieblad zijn voor de meest voorkomende situaties de best geschikte schuurssystemen aangegeven, om een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Deze informatie is een richtlijn, als die in een bepaalde situatie niet voorziet blijft de schilder (applicateur) verantwoordelijk voor het op de juiste wijze uitvoeren van schuurwerkzaamheden.

Alle verflagen verwijderen door middel van schuren. Een compleet bouwdeel of een onderdorpel kaal maken vanwege einde levensduur verflaag of vanwege aanwezigheid van windscheuren.

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal	Schuren in 3 stappen			Geschiktheid
			Stap 1	Stap 2	Stap 3	
Hout met alkyd- of acrylaatverf	Handmatig	rol/vel	P80	P120	P180	•
	Machinaal	ronde schijf	P80	P120	P180	•••
	Machinaal	deltastrook	P80	P120	P180	••
	Machinaal	strook	P80	P120	P180	••

Corrigeren van verflagen door middel van schuren. Wegschuren van onthechtende toplagen (intercoatonthechting), vlakschuren van geschroeiide verflagen, wegschuren van zakkers of corrigeren van andere onvolkomenheden in de verflaag.

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal	Schuren in 2 stappen		Geschiktheid
			Stap 1	Stap 2	
Hout met acrylaatverf	Handmatig	rol/vel	P180	P240	•
	Handmatig	softpad	P180	P240	•
	Machinaal	ronde schijf	P240	P320	•••
	Machinaal	deltastrook	P240	P320	••
	Machinaal	strook	P240	P320	••
Hout met alkydverf	Handmatig	rol / vel	P120	P180	•
	Handmatig	softpad	P120	P180	•
	Machinaal	ronde schijf	P180	P240	•••
	Machinaal	deltastrook	P180	P240	••
	Machinaal	strook	P180	P240	••

**Schuren van eerste op kaal hout aangebrachte grondverflaag
Schuren van een intacte verflaag die daarna gegrond wordt**

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal	Geschiktheid
Hout met alkyd- of acrylaatverf	Handmatig	rol/vel P240	••
	Handmatig	handpad Fine	••
	Machinaal	ronde schijf P240 **	•
	Machinaal	deltastrook P240	•••
	Machinaal	strook P240	•••

**Schuren van tweede op kaal hout aangebrachte grondverflaag
Schuren van op gecorrigeerde verflagen aangebrachte grondverflaag
Schuren van op oude, intacte aflaklagen aangebrachte grondverflaag
Schuren van oude, intacte aflaklagen (overschilderbeurt)**

Ondergrond	Schuurmethode	ProGold schuurmateriaal		Geschiktheid
		Stap 1	Stap 2	
Acrylaat- en alkydverf, stof- en vuilvrij	Handmatig	handpad Super Fine	-	•••
	Handmatig	vlies handvel P360	-	•••
	Machinaal	delta vlies P360	-	•••
Acrylaat- en alkydverf, waar stof en vuil is ingesloten	Handmatig	rol / vel P320	vlies handvel P360	••
	Machinaal	ronde schijf P320 **	-	•
	Machinaal	deltastrook P320	delta vlies P360	•••
Machinaal	strook P320	-	•••	

ProGold schuurladder



De schuurladder geeft aan met welke opeenvolgende korrelgroften u een zo goed mogelijk eindresultaat behaalt. Gebruik een soort schuurmateriaal en sla van grof tot fijn telkens één korrelgrotte over (zie schema). Bij grotere stappen blijven diepere krasen van de grovere korrels zichtbaar. Schuur voor de laatste aflaklaag zo fijn mogelijk en behandel het schuurwerk na met ProGold vlies.

Legenda ••• Aanbevolen •• Zeer goed • Goed

** De afname met excentrisch roterend schuren is bij deze korrelgrotte groot. De kans bestaat dat de grondlaag volledig wordt doorgeschuurd